

EA523BA-13
(替刃)

EA523BA-3用

ブレードの交換

- ① 本体前にあるネジを
マイナスドライバーで外します。
- ② ブレードの刃の向きを
変えて付け直すか、
新しいブレードを本体に
取付けてください。
- ③ ネジを戻して締めます。

