

EA589CW-10 開梱用カッター EA589CW-11 ロックスクリューレンチ 使い方

(※カラーは、赤⇒青にモデルチェンジしています。)

注) 刃は大変鋭利になっています。
取替え時には、けがをしないよう十分注意して行ってください。

■仕様

開梱用カッター

- サイズ…205×60×10mm
- グリップ幅…25mm
- 刃長…40mm
- 刃幅…18mm
- 刃厚…0.3mm
- 重量…67g
- 刃材質…スチール
- 本体材質…プラスチック



EA589CW-10開梱用カッター

ロックスクリューレンチ

- 材質…プラスチック
- サイズ…31×18×11mm
- 6g/5本



EA589CW-11ロックスクリューレンチ

■ロックスクリューレンチの使い方



別売のロックスクリューレンチを用いて開梱用カッターの替刃交換ロックが行えます。
替刃交換ロックが施錠により、替刃装着部分の蓋は開かなくなり、替刃交換ができなくなります。
(開梱用カッター白丸内拡大図画がしたの画像です。)



①替刃交換ロックが開錠された状態



②ロックスクリューレンチを装着した状態



③ロックスクリューレンチでロック位置に合わせます



④替刃交換ロックが施錠された状態

ロックスクリューレンチを装着したまま、開梱用カッターを使うことは出来ません。

■開梱用カッターの刃の替え方

替刃交換ロックが 開錠された状態のとき行います。



①替刃装着部分の蓋を開けます。



②替刃装着部分の蓋を大きく開くと替刃が見えます。



③刃を押さえている蓋を開けます。



④替刃を軽く持ち上げ取外し、新しい刃に取付けます。

刃は大変鋭利です。
取扱にはけがをしないよう、
十分注意してください。



⑤刃を押さえている蓋を閉じ、
替刃装着部分の蓋も元の位置に戻します。



⑥カチッと音がするまでしっかり押し込んでください。