

防じんマスク 1521H・HN/1721H-03/1821H-02 **区分RL3**
サカ式 1100K-05/1151DK-05/7191DK-03/7121R-03型用

アルファリングフィルタ RD-6型

業務用 本製品は業務用ですので、呼吸用保護具の十分な知識を有する方が使用するか、または十分な知識を有する方の指導の下で使用してください。

- ご使用前に必ず防じんマスク本体の取扱説明書をよくお読みください。
- ご使用の際には、ろ過材がろ過材ホルダーに確実に取り付けられていることを確認してください。

△危険

- 酸素欠乏環境(酸素濃度18%未満)、有毒ガス環境では絶対に使用しないでください。
- 「アスベスト除去作業マスク区分1のマスクが必要な作業」、「ダイオキシンのばく露のおそれがある作業で使用区分レベル1以外の作業」、「インジウム化合物製造・取扱い作業(3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満を除く)」、「ナノマテリアル関連作業のうち、一般の製造又は取扱事業場でばく露が予想されるレベル」[これらに準ずる作業]では使用できません。

△警告

- 溶接作業や研磨作業などの際に、スパッタや火花などが発生する場合は、必ず吸気口キャップ(別売)をろ過材に取り付けてご使用ください。
穴があくなどの破損や、発火などが生じるおそれがあります。

■ろ過材の交換時期

以下のいずれかの状態になった時は、ろ過材を新しいものと交換してください。

- ◎息苦しくなった場合
- ◎変形、穴などの破損、著しい汚れや湿りなどがある場合

■ろ過材の交換 一左右2個とも必ず交換してください

※ろ過材の交換手順は必ず防じんマスク本体の取扱説明書をお読みになり、正しく行ってください。

※ろ過材の交換時期になりましたら、分解やお手入れなどせず、袋などに入れ密封し、廃棄してください。

△警告

- 下記の行為はろ過材の変形、破損及び性能の劣化などの原因になりますので絶対におやめください。
 - ・ろ過材に付着した粉じんを除去するために強くたたくなど、必要以上の力を加える。
 - ・ろ過材に付着した粉じんをコンプレッサなどの圧縮空気で吹き飛ばす、または掃除機などで吸引する。
 - ・ろ過材を水洗いする。
- 放射性物質、ヒ素、クロム、アスベスト(石綿)、ダイオキシン類等の有害性が高い粉じんに対して使用したろ過材は、再使用しないでください。(1回使用ごとに廃棄してください。)



4984596176607

興研株式会社

☎ 03(5276)1911 (大代表)

2020年9月現在 A20053・NS