




かんたん操作ガイド

電動フロアワイパー SWD-A

詳細はWEBへ



注意
シートは電源ボタンに被らないように取り付ける
誤動作するおそれがあります。
マイクロファイバークロスをぬらしてご使用の際は、必ずよく絞ってから本体に取り付けてください。



※シートは付属していませんので、別途ご購入ください
推奨シートサイズ：200×280mm以上

仕様


製品寸法
製品質量
使用時間*1
充電温度
バッテリー
バッテリー容量
バッテリー寿命
定格電圧
充電電源
充電時間
付属品

幅250×奥行100×高さ1063mm
1.0kg
約90分
5~35℃
リチウムイオン2次電池
1900mAh
繰り返し充電約1000回
DC10.8V
入力 AC100-240V、50/60Hz
出力 DC13.7V、0.5A
約4時間*2
マイクロファイバークロス×1枚、充電アダプター、ねじ×1本、ドライバー

*1 満充電時、バッテリー初期温度20℃の場合。
*2 室温・使用時間などにより充電時間が長くなる場合があります。

使いかた


・ぬれたマイクロファイバークロス/シートを取り付けたまま放置しないでください



充電する

・動作中に充電アダプターを差し込まないでください


・バッテリー残量が少なくなると赤色点滅
・充電中は赤色点灯
・充電完了後に消灯



お手入れ

よく絞った柔らかい布で本体、本体ネック、接続パイプ、ハンドルを拭く
・異物がある場合は取り除く

●お手入れは、必ず運転を停止してから行う



●本体や充電アダプターには水をかけない
感電・けが・故障の原因になります
●洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入
アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ(通話料無料) 0120-311-564
修理に関するお問い合わせ(通話料無料) 0800-170-7070
9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)
●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

電動フロアワイパー SWD-A 保証書	
本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定を行う無料修理を行うことをお約束するものです。	
お買い上げ日 ※	保証期間 お買い上げ日より：1年間 ※付属品及び消耗部品を除く
年 月 日	
お客様 お名前	
ご住所 〒	電話 () -
※販売店 住所・店名	電話 () -
販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。	
修理メモ	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- バッテリーを分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 指定以外のバッテリーは使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 当社指定の機種以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- バッテリーを火に投げ入れたり、加熱したりしない
- バッテリーを高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 充電アダプターが異常に熱くなる
 → 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

充電アダプターは正しく使う



- 充電アダプターのプラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 充電アダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に充電アダプターに触れさせない
けがや感電の原因になります。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。

- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。

- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。

- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない

- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。

- 子どもだけで使用させない
けがの原因になります。

- 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない
- 落としたり、強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。

- 高温、湿気が多いところに保管しない
絶縁劣化による感電の原因になります。



プラグを抜く

- 充電アダプターを抜くときは、充電コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く
充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。



- 本製品を立てかけて置くときは、倒れないよう水平な場所に置く
けがや破損の原因になります。



- 可動部や本体ネックに手指を入れない
けがをするおそれがあります。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

別売品・消耗部品について

- 別売品・消耗部品については、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ (<https://www.irisplaza.co.jp>) でお問い合わせください。
マイクロファイバークロス (別売品) CMF2920