

EA300-4 部品図



EA300-4(アセチレン用)火口

#50: **EA300BD-1**

#70: **EA300BD-2**

#100: **EA300BD-3** (標準)

#140: **EA300BD-4**

#200: **EA300BD-5** (標準)

#225: **EA300BD-6**

#250: **EA300BD-7**

#315: **EA300BD-8** (標準)

#400: **EA300BD-9**

#450: **EA300BD-10**

#500: **EA300BD-11**