

## EA589CT-1 カッターナイフ(セーフティ) 使い方

注1) 目的以外に使用しないでください。

注2) 刃は大変鋭利になっています。

ご使用時には、けがをしないよう十分注意して行ってください。



### ■仕様

●本体材質…アルミ

●刃材質…スチール

●サイズ…155×48×18mm

●刃長…26mm

●刃幅…18mm

●刃厚…0.4mm

●重量…104g

■替刃はEA589CT-2、EA589CT-3をお使いください。

- 使い方
- ① 背面にある解除ボタンを押して、刃のロックを解除します。
  - ② グリップを握ると刃が出来きて、切れる状態になります。(下図①参照)
  - ③ カッターを手前に引きながら切ります。(下図②参照)
  - ④ 切り終わると刃は自動で収納されます。
  - ⑤ 前面にあるロックボタンを押すと、刃がロックされ保管時や持ち運び時に安全です。



(※左の写真は旧タイプで、  
新タイプのイメージカラーは、  
赤⇒青に変更しております。)


### ■刃の取替え方法



- ① ロックボタンを押し、刃をロックします。(図③参照)



- ② ロックボタンの下にあるボタンを三角印方向 ▼へ押し下げます。(図④参照)



- ③ 赤いグリップ部分が開きます。  
ここを大きく開くと替刃が見えます。(図⑤参照)



- ④ 刃を押さえている蓋を開け、刃を取替えます。

注) 刃は大変鋭利になっています。  
取替え時には、けがをしないよう  
十分注意して行ってください。

- ⑤ 赤いグリップを元の位置に戻します。  
カチッと音がするまでしっかり入れてください。