



差し込んで使用します。
EA928BL-7, BG-13は柄の動きにあわせて滑らかに動きます。

- EA928BF-240
- EA928BF-360
- EA928BF-540
- EA928BF-730



ネジ部

先端形状
プラスチックネジ



アダプター

先端形状
ネジのみのハンドルには付属のアダプターをつけます。

