




⚠ 警告 照明器具の落下によるけがの原因になります。

- 3 kgを超える(補強コード使用時5 kgを超える)照明器具には使用しない
- 3 kgを超える照明器具(10 kgまで)は、チェーンなどを使って、ハンガで保持する
- 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ!」と音がするまで回す



Panasonic[®]


取扱説明書

引掛埋込ローゼット



⚠ 警告 照明器具の落下によるけがの原因になります。

- 照明器具はチェーンを使って、必ずハンガで保持する(10 kgまで)



- コンセントが付いている場合、平形キャップ付きの照明器具が取り付けられます。

- この説明書は工事完了後も吊り下げておいてください。