

# EA928BP-10(電球交換ツールセット)取扱説明書

(アメリカ製)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## 仕様

- ・非伝導性 120/240ボルト
- ・ポール径 30mm
- ・ポール長 1.5m ~ 3.5m
- ・重量 1kg



## ご使用方法

### 1. カップを変える場合

反対側を強く握りながら黒色のクリップについている突起を押して現在の吸引カップを取り外します。希望する吸引カップに先程の黒色のクリップを挿入しを奥まで押し込みます。



### 2. ロッククリップを使う場合

柄を強く絞めて穴を並べます。並んだ穴にクリップを押し込みます。取り外す時はクリップの突起を押して取り外します。



### 3. 電球を替える場合

古い電球を取り外す時は電気スイッチを切り、電球が冷たくなってから行って下さい。

電球の真ん中に吸引カップを装着して、優しく押します。ただし、しっかり吸着して下さい。

その際、あらかじめ湿った布で吸引カップを拭いておくことをお勧めします。

新しい電球を取り付ける際は、吸引カップを電球の中心にセットし優しく押します。

電球を吸着カップから取り外す際は軽く柄を引っ張って下さい。



## 注意

電球を取り替える際は必ず電源をオフにしているか確認して下さい。また保護メガネをかけて下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

東京 / TEL (03)3450 - 4003