

■仕様

材質-----本体、脚部（スチール）

機種	天板の種類	最大積載質量(kg)	表面仕上げ
ワークベンチライト(WZL)	木天板	300	ポリ合板
ワークベンチミディアム(WZM)	木天板	500	メラミン化粧板
ワークベンチロンリウム(WZR)	ロンリウム天板	500	ロンリウム
ワークベンチスチール(WZS)	スチール天板	800	粉体塗装
引出し(MTZ)		30	粉体塗装

※最大積載質量とは均等に質量を載せることを意味します。

■保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、
下記の保証期間をご参照の上、お買上げの販売店までご連絡ください。

●保証期間

「一般社団法人日本オフィス家具協会」の申し合わせにより、お買上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係わる破損

●保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

- ①火災・天災による故障及び破損。
- ②改造または、誤った修理による故障及び破損。
- ③ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。

●保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合は、
お客様のご要望により有料修理させていただきます。

●修理・その他ご不明な点についてはお買い求めの販売店もしくは下記お問い合わせ先まで、
天板裏面又は製品本体左内側上部の貼付シールの表示事項を併せてご連絡ください。

お問い合わせ先 TEL (06)-6901-5551

JOIFA 登録番号

JOIFA611

この番号は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄問題・リサイクル・PL問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

（製造元） **ダイシン工業株式会社**

本社 〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目60番15号

TEL (06) 6901-5551

URL <https://www.daishinkogyo.co.jp/>

取扱説明書

保存用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、この説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

＜作業台＞



- ワークベンチライト
- ワークベンチミディアム
- ワークベンチロンリウム
- ワークベンチスチール

この説明書は、この製品を安全にご使用していただくために、使い方と使用上の注意事項について記載しています。重要な内容ですから、必ずお守りください。

■もくじ

- ・安全にご使用いただくために-----P. 1~2
- ・末永くご使用いただくために-----P. 2~3
- お手入れのしかた-----P. 2
- 仕様／耐荷重-----P. 3
- 保証について-----P. 3

■表示の説明

警告

この注意事項を守らなければ、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

この注意事項を守らなければ、傷害または物的損害を負う可能性があります。

＜健やかな空気質の確保を目指して換気励行のお願い＞

ここに述べる注意事項は、使用者皆様の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。
購入以後のご注意事項ですから、使用者の皆様に是非お守りいただくよう宜しくお願い申し上げます。

（1）製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

（2）温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行って下さい。
室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

⚠️注意

- 天板の固定は確実に行ってください。
天板がはずれてけがをすることがあります。
- 用途以外には使用しないでください。
けがをすることがあります。
- 操作をする時には手を可動部からはなしてください。
可動部に手を挟まれてけがをすることがあります。
- 移動する時には、テープなどで引出しを固定してください。
落下した引出しでけがをすることがあります。
- オプション部品を取付ける場合は確実に行ってください。
はずれてけがをすることがあります。
- キャスター付きタイプは必ず固定してご使用ください。
不意に移動してけがをすることがあります。
- 引き出した引出しに手などで力を加えないでください。
倒れてきてけがをすることがあります。
- 本体や引出しの上に乗らないでください。
転倒してけがをすることがあります。
- 手を引出しのまわりにつけたまま開閉しないでください。
手をはさんでけがをすることがあります。
- 可動部の隙間に手を入れないでください。
けがをすることがあります。
- 天板の外縁部に片寄って重いものを乗せないでください。
倒れてきてけがをすることがあります。
- 天板に最大積載質量以上のものを乗せないでください。
破損や転倒によりけがをすることがあります。
(最大積載質量はP3をご参照ください)
- 引出しへ最大積載質量以上に収納しないでください。
引出しが落下してけがをすることがあります。
(最大積載質量はP3をご参照ください)
- 貴重品を入れないでください。盗まれることがあります。
- 引出しを無理に引き出したりしないでください。故障の原因になります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- キャスター付作業台を台車や運搬車の代わりに使用しないでください。
本体が変形し、破損する恐れがあります。



⚠️注意

- 乱暴な取り扱いや、用途以外には使用しないでください。
故障や破損、事故の原因になります。
- 製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。
誤った使い方や事故を防止するためのものです。
- ボルトやねじの緩みによるガタツキが生じたときは、早めに締め直してください。
緩んだままで使うと、本体の破損や転倒などでけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使わないでください。
本体の破損により、けがをすることがあります。
- 危険物（壊れ物、薬品など）を収納しないでください。
人体や衣服などを傷つけることがあります。

⚠️警告

- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 廃棄する時は専門業者におまかせください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- キャスター付作業台の場合は、天板に物を載せたまま移動しないでください。
①載せているものが、落下してけがをすることがあります。
②本体が変形し、破損する恐れがあります。



<末永くご使用いただくために>

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因になります。
- この製品を設置されるときは、家具本体が水平を保つように調整を行ってください。水平が保たれないまま設置されますと、後日、本体のゆがみや可動部の作動不良など、ご利用の際に支障をきたす恐れがあります。
- この製品を第三者に貸したり、譲渡される場合は、この取扱説明書を必ず添付し、取り扱い方法を十分に説明してください。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所、湿気および乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- 天板に飲み物や水などをこぼした場合は、すぐに拭きとってください。
そのまま放置しますと、表面材のソリ、フクレの原因になります。
- 天板に熱いものを直接置かないでください。
跡が残ることがあります。
- 天板にキズが付くと修正できない場合がありますので、取扱いには十分注意してください。

<お手入れの方法>

柔らかい布で、乾拭きしてください。汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
※ベンジン、シンナー、アルコール等は使用しないでください。