



油廃棄物専用缶 (OILY WASTE CANS)

1. 用法： 溶剤が染みたぼろ切れの廃棄（溶剤、シンナー、リンシードオイル、可燃性接着剤、その他の可燃性液体が染みたクロス、ティッシュ、雑巾を含む）。必ず油廃棄物専用缶（OWC）を使用し、缶は蓋が自然に閉まるように床に配置してください。カバーまたは蓋は重力で閉まるので、ぼろ切れを捨てる時、または中身を捨てる時を除き、缶を閉じておくようにしてください。缶の中身は毎晩廃棄する必要があるため、そのための指示を缶に記載してください。缶を動かしたり、運んだり、中身を捨てる時は、取っ手と缶の底を持ちます。
2. 手で蓋を開けるタイプ： 手で蓋を開けるタイプの缶については、本取扱説明書の1ページに記載の図1（缶が閉じた状態）と図2（蓋を手で開けて雑巾を捨てる）をご覧ください。
3. 足で蓋を開けるタイプ： 足で蓋を開けるタイプの缶については、本取扱説明書の1ページに記載の図3（缶が閉じた状態）と図4（足でレバー〔ペダル〕を踏み、雑巾を捨てる）をご覧ください。