


FG-950-456

Micro Computer Digital Flow Meter



ALARMボタンを1回押すとディスプレイにSETと表示され設定モードになる。ALARMボタンを押すごとに点滅する桁が左から右へ移動する。RESETボタンを押すと点滅している桁の数字が変わる。ALARMボタンを3秒間押し続けると設定モードが終了し、元の表示に戻る。

